


In wenigen Sekunden aufgestellt und einsatzbereit / assembled and ready  
for use in a few seconds / se monter et prêt en quelques secondes /  
montato e pronto per usare in alcuni secondi


## Aufbauanleitung / Instruction manual / Mode d'emploi / Manuale d'istruzione



5. Jedes Zeitbein anheben und mit dem Fuss auf das Bodenteil (G) drücken, bis das ausziehbare Bein in der gewünschten Höhe einrastet (Höhe ist 3-fach verstellbar).  
5. Lift up the frame at each corner and push down the base plates (G) with your feet until the spring bolt clicks into the right hole (the height can be adjusted in three positions).

5. Pour remonter chaque pied à la hauteur souhaitée, posez votre pied sur le petit socle (G) et faire coulisser le pied télescopique et le positionner à l'aide du bouton-pression à ressort (différentes hauteurs possibles).

5. Alzare la struttura in ogni angolo spingendo la base con i piedi (G) fino a che il bottone scatti nel primo foro. Per aumentare l'altezza del gazebo premere il bottone del primo foro e ripetere l'operazione fino a che il bottone scatta nel secondo foro, poi nel terzo, e di seguito fino all'altezza desiderata.



6. Bei Bedarf (Regen, Wind, Kälte) Seitenwände am Dach anketten und auf der Seite mit Klettstreifen an den Standbeinen befestigen. Zusätzlicher Windverschluss durch Seitenreissverschlüsse. Weitere Stabilisierungsmöglichkeiten mit Verbindungsstangen und Zeitverbindungen.

6. If required (rain, wind, cold), fix the sidewalls with velcro to the cover and to the legs. Additional protection from the wind by closing the side zippers. Other additional stabilisation by connecting bars and tent connections.

6. Si nécessaire (pluie, vent, froid), fixer les panneaux avec les bandes velcro sur le toit et aux pieds de la structure. Protection supplémentaire contre le vent en fermant les fermetures éclair. Stabilisation supplémentaire avec les barres de connection et les connections de tente.  
6. Per il riparo da vento, pioggia e freddo a scelta vari modelli di pareti laterali, fissabili facilmente tramite velcro.



7. Zelt nach Möglichkeit über die Löcher beim Fuss im Boden verschrauben oder die Erdnägel durch den Fuss in den Boden stecken. Mit Spannseilen das Zelt am Befestigungsring (H) zusätzlich verspannen (wichtig bei Wind).

7. If possible, fix the tent to the ground by using the pegs supplied or with bolts through the base plates. The belts can also be fixed at each corner of the cover on the ring (H) to provide added stability under windy conditions.

7. Si nécessaire, les pieds de la tente peuvent être fixés avec des sardines et les cordelettes fixées aux anneaux (H) – très important en cas de vent.  
7. Per fissaggio al terreno, incluso con il gazebo ganci e corde da far passare nell'anello esterno (H).




7.1 Beschwerungsplatten zur Stabilisierung auf hartem Untergrund

7.1 Footplates to get at better stabilisation on hard underground

7.1 Plaques de base pour une plus grande stabilité sur les sols durs

7.1 Pesi per fissaggio del gazebo su asfalto



8. Genereller Aufbauhinweis: Bei Regen ist es wichtig, dass das Dach exakt an den Standbeinen befestigt ist, damit es optimal gespannt wird und sich keine Wasseransammlungen bilden können (A). Für eine gute Seitenspannung können zusätzlich die Seitenklett an der Innenseite des Daches durch das Verbindungsteil aus Kunststoff eingeführt und befestigt werden. Diese Seitenklett müssen vor dem Abbau wieder entfernt werden, da sonst das Zelt nicht gefaltet werden kann (K). 8. General instruction: During rainy conditions it is important that the roof is accurately fastened to the support legs, for get a working tension of the cover and no water can stay at the roof (water can run away) (A). For a good additionally side tension the velcro stripe at the inside of the roof can be introduced and fastened. This velcro must be removed before the dismantling again, since otherwise the tent cannot be folded (K).

8. Instructions générales : afin d'empêcher des accumulations d'eau sur le toit lors de la pluie, il est très important que le toit soit tendu de façon optimale (A). Pour une bonne tension de la toile il est possible de fixer les velcros (K). Ne pas oublier de les détacher avant de replier la tente, sinon vous n'y arriverez pas. 8. Istruzioni generali: in caso di pioggia continua, verificare che il telo sia sempre ben teso per evitare che si formino sacche d'acqua. Prima di chiudere la struttura, rimuovere le chiusure in velcro (F).

Wichtig: **ECO TENT** eignet sich hervorragend für alle empfohlenen Anwendungen. Das Zelt sollte zur Sicherheit immer mit den entsprechenden Zubehörteilen verstärkt und beschwert werden. Es empfiehlt sich auch das Zelt mit einem festen Gegenstand zu verbinden (Vorbeugung und Schutz bei starkem Wind). Das Zeltsystem eignet sich nicht bei starkem Wind und Schnee und kann bei schlechten Verhältnissen dank dem Fallsystem schnell abgebaut werden. **Important: ECO TENT** is a perfect tent for all kind of occasions and quarants for successful promotion activities. It should not, however, be used under strong wind conditions or snow. Under such conditions, the tent can be easily and quickly dismantled thanks to the special folding system. **Importante: ECO TENT** se prête parfaitement comme tente pour des promotions et des présentations attractives. Elle décore magnifiquement et protège bien du soleil et de la pluie. Par contre, cette tent ne se prête pas en cas de fort vent et de chute de neige. Elle peut être démontée de manière facile et rapide grace au système de pliage.

**ECO TENT** è un gazebo perfetto per ogni occasione. Non dovrebbe essere utilizzato in caso di neve o forte vento.  
Beachten Sie die Warnhinweise auf der Tragetasche! Consider the warning references on the carrying bag! Considérez les avertissements sur le sac du transport! Leggere attentamente le istruzioni che si trovano sul sacco da trasporto!